

Hårdvaxolja golv – Punktreovering av skador/repor

A: Osmo Hårdvaxolja 3062 Ofärgad, matt

1. Gör en analys av skadans omfattning. Är den i behov av spackling/reparationsvax?
2. Slipa skadan, gärna oregelbundet då ögat läser defekter i form av raka linjer. Rekommenderat papper 150 korn.
3. Applicera hårdvaxolja tunt på skadan med naturborst-/blandborstpensel eller vit skurnylon. Se till att en viss mängd även kommer upp på den korrekta ytan.
4. Låt hårdvaxoljan torka ca 5-10 minuter.
5. Arbeta försiktigt bort överskott från den korrekta ytan med Osmo Easy Pad luddfri trasa, så att övergången inte syns.
6. Låt torka 12 timmar eller mer.
7. Upprepa **A** 3-4.
8. Låt torka 24 timmar eller mer.

B: Osmo Pigmenterade golv

1. Gör en analys av skadans omfattning. Är den i behov av spackling/reparationsvax?
2. Slipa skadan, gärna oregelbundet då ögat läser defekter i form av raka linjer. Rekommenderat papper mellan 120-150 korn. I fall där punktreovering av en hårt borstad yta görs och infärgningen upplevs för svag i förhållande till den korrekta ytan, kan det skadade området fuktas lätt med en trasa (låt torka minimum 3 timmar). Detta gör infärgningen intensivare.
3. Applicera Osmo Dekorvax/Oljebets (samma kulör som på den korrekta ytan) med toppen av en pensel på det skadade området, applicera även en liten bit upp på den korrekta ytan.
4. Låt torka ca 5-7 minuter.
5. Arbeta bort överkott av infärgning med toppen av en torr pensel eller genom att rolla över ytan med en torr mikrofiberroller.
6. Ev. överskott av infärgning som finns kvar på den korrekta ytan, tas försiktigt bort med Osmo Easy Pad luddfri trasa.
7. Låt torka 24 timmar eller mer.
8. Applicera hårdvaxolja på den skadade ytan, applicera även på övergången till den korrekta ytan enligt A 3-4. Glansavvikelse kan uppstå mellan reoverad yta och befintlig korrekt yta. Detta jämnas ut vid underhåll.

